

Brandventilator FASAD

- Ventilatorn kan monteras underkantshängd, överkantshängd eller sidohängd och in- eller utåtgående. Se beställning.
- Ventilatorn monteras i vägg så som ett fönster.
- Vid injustering observeras att diagonalmått är lika.
- Fastsättning sker t ex med medlevererade montagebeslag, s k vridjörn, som fastsättes i karmen med två stycken på vardera sida eller med karmskruv som monteras i karm efter borring.
- Normalt levereras konsoler för fjädrar och öppningsmekanism monterade på karm och båge men kan av transporttekniska skäl levereras lösa. Konsolerna skruvas fast i karm i förborrade hål och gastryckfjädrarna säkras med de medlevererade låsmuttrarna. Gastryckfjädrarna monteras med den svarta änden uppåt.
- Eventuell hållmagnet kan justeras med fästskruven så att den ligger helt an mot dragplattan. Dragplattan skall sitta löst så att fullständig anliggning mot magneten erhålls.